پروژه ژئوالکتریک جهت اکتشاف آب زیرزمینی در ساختار زمین شناسی پیچیده












مطالعات ژئوالکتریک سنتی به روش سونداژ (Vertical Electric Sounding) مدل تغییرات مقاومت ویژه زمین را تنها در زیر مرکز آرایه نشان میدهد و قادر به نمایش نحوه تغییرات مقاومت ویژه در بین نقاط سونداژ نمی باشد. دستگاه پیشرفته Terrameter LS ساخت شرکت ABEM سوئد. با امکان برداشت دیتا به صورت دوبعدی، سه بعدی و چهاربعدی مدل دقیق تغییرات مقاومت ویژه ساختارهای زمین شناسی را نشان میدهد. دو نمونه از پرفیلهای دو بعدی برداشت شده در تهران با استفاده از دستگاه Terrameter LS با آرایش دو-دوقطبی در شکل زیر آمده است.

ABEM Instrument AB







آدرس:

تهران. بوسف آباد. بین خیابان ۶۲ و ۶۴ پلاک ۴۵۴ . طبقه پنجم، واحد ۹

> تلفن : ۲۱۵۸۸۱۱۶۰۹۲۰ فکس : ۲۱۵۸۸۱۱۶۰۹۶ فکس : info@jarfkav.com



اجزاء مختلف دستگاه TERRAMETER LS



لیست اقلام موجود در دستگاه Terrameter LS در جدول زیر آمده است.

Terrameter LS

Earth Resistivity Systems


Part No.	Description	Qty
	Terrameter LS for Basic Imaging	
33 3000 13	Terrameter LS basic imaging unit, 4 ch, 250 W	1
	Including;	
	12 V NiMH battery pack	1
	CCC battery charger, 100 - 230 V	1
	DC (external battery) cable	1
	Torx L-wrench T20	1
	Torx L-wrench T25	1
	LAN cable RJ45 connectors 5 m	1
	LS documentation kit, including:	1
		1
	Warranty registration card	1
	LS Software on USB	1
	LS Transport Case	1
	USB cable for transmitter update	1
	Standard field cable sets, 21 take-outs per cable	
33 0019 31	Lund cable set for 10 m electrode spacing	1
	Including;	
33 0019 34	Electrode cable with 21 take-outs	4
	at 10 m intervals, total length 210 m, on reel.	
33 0019 20	Cable joint	2
33 0019 32	Cable-to-electrode jumper	75
38 9000 18	Wooden box 55x51x58 cm	2
33 0012 61	Steel electrode	85
	(recommended number for efficient roll-a-long)	
	Interpretation software for PC	
RES2DINV	2D Res. & IP inversion S/W for Lund data	1

أدرس: تهران، يوسف آباد، بين خيلبان ۶۲ و ۶۴ پلاک ۴۵۴ ، طبقه پنجم، واحد ۹ تلفن: ۲۹۲-۹۲۱، ۸۸٦۱ د

info@jarfkav.com : ابعول




نحوه چیدمان دستگاه TERRAMETER LS بر روی زمین



نحوه چیدمان ۸۱ عدد الکترود و چهار عدد کابل مخصوص در شکل فوق نشان داده شده است. با استفاده از روش Roll-Along امکان برداشت پرفیل دو بعدی با طول مختلف وجود دارد.

این دستگاه دارای مانیتور ۸×۴ اینچ است که امکان مشاهده مقادیر اندازه گیری شده در جدول و سطح مقطع خام پرفیل (Pseudo section) در هنگام برداشت دیتا را فراهم میسازد. پس از برداشت دیتا امکان انتقال دیتا به کلمپیوتر و اعمال اینورژن با نرم افزار و مشاهده مدل نهایی در محل پروژه وجود دارد.



تهران، يوسف آباد، بين خيلبان ۶۲ و ۶۴ پالک ۴۵۴ ، طبقه پنجم، واحد ۹

> کلفن: ۳۹-۲۹۵۹۱۲۸۸-۲۱۰ فکس: ۱۹۵۹۱۲۸۸-۲۱، info@jarfkav.com : ايميل



مشخصات یکی از پرفیلهای برداشت شده

Properties for: DipoleDipole 4X21_1

Start time: 2013-11-25 08:58:39 End time: 2013-11-25 13:26:14

Instrument Serial: LS213070208
Instrument Software: 1.11.4(2125)
Protocol: Dipole-dipole

Spread file: /home/root/protocols/4X21.xml

Electrode spacing: X: 10 Y: 1 Z: 1

No. datapoints: 1469 حصل قرائتها المحالة المح

Latitude: Longitude

Electrode position X Min: 0

متراؤكل يرفيل متراؤكل يرفيل

Electrode position Y Min: 0

Max: 0

Electrode position Z Min: 0

Max: 0

Focus position X

Min: 15 Max: 785


Focus position Y

Min: 0 Max: 0

Focus position Z

Min: 4.158 Max: 178.861

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده مدت زمان برداشت ۱۴۶۹ عدد قرائت در طول ۸۰۰ متر پرفیل حدود ۴ ساعت به طول انجامیده است. همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود، کیفیت دیتای برداشت شده بسیار بالا می




آدرس: تهران، پوسف آباد، بین خیابان ۶۲ و ۶۴ پلاک ۴۵۴ ، طبقه پنجیم، واحد ۹

> ئلن: ۲۱۵۸۲۱۶۰۹۲۰۹۳ فکس: ۲۱۵۸۲۱۶۰۹۶ ایمیل: info@jarfkav.com







قبل از هر برداشت اتصال تمامی الکترودهای در طول کل پرفیل توسط دستگاه به صورت خودکار تست میشود و در صورت معیوب بودن و یا عدم اتصال الکترود با زمین شماره آن جهت رفع عیب به کاربر اطلاع داده میشود.

أهرس

تهران. يوسف آباد. بين خيلبان ۶۲ و ۶۴ پلاک ۴۵۴ ، طبقه پنجم، واجد ۹

> تُلْفَن: ۲۱۵۸۸۱۱۶۹۲۳۰ فکس: ۲۱۵۸۸۱۱۶۹۹۶ فکس: info@jarfkav.com

